

FIXA PLAY MOTORIK



SVERIGE

VARNING! Denna produkt är avsedd för inomhusbruk i en förskolemiljö för barn i åldrarna 3-6 år. EN 71-8:2018 & EN 17191:2021

Användarinstruktioner

- Kontrollera att inga delar är lösa. Dra åt skruvar vid behov.
- Om produkten är trasig eller skadad på ett sätt som äventyrar funktion eller säkerhet, kontakta Lekolar för support. Se kontaktuppgifter nedan:

Kundtjänst 0479-19900

Växel: 0479-19800 Kundtjanst@lekolar.se

Adress: Hallarydsvägen 8, 283 36 Osby Postbox: Box 170, S-283 23 Osby

- Använd endast Lekolar reservdelar.
- Rengör produkten med en fuktig trasa.

DANMARK

ADVARSEL! Dette produkt er beregnet til indendørs brug i et dagtilbud for børn i alderen 3-6 år. EN 71-8:2018 & EN 17191:2021

Brugsanvisning

- Kontroller, at ingen dele er løse. Stram skruerne hvis nødvendigt.
- Hvis produktet er ødelagt eller beskadiget på en måde, der påvirker produktets funktion eller sikkerhed, bedes du kontakte Lekolar for support. Se kontaktoplysninger nedenfor:

Kundeservice 70 20 60 80

Info@lekolar.dk

Adresse: Lekolar A/S, Sydvestvej 21, 2600 Glostrup

- Brug kun reservedele fra Lekolar.
- Rengør produktet med en fugtig klud.

NORGE

ADVARSEL! dette produktet er beregnet for innendørs bruk i et barnehagemiljø for barn i alder 3-6 år. EN 71-8:2018 & EN 17191:2021

Brukerveiledning

- Kontroller at ingen deler er løse. Stram skruene om nødvendig.
- Dersom produktet er ødelagt eller skadet på en måte som kompromitterer funksjon eller sikkerhet, kontakt Lekolar for kundestøtte. Se kontaktdetaljer nedenfor:

Kundesenter Lekolar
33 72 98 00 eller Info@lekolar.no
Wirgenes vei 8A, 3157 Barkåker
Postboks 2424,3104 Tønsberg

- Bruk kun originale Lekolar reservedeler.
- Rengjør produktet med en fuktig klut.

SUOMI

VAROITUS! tämä tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön päiväkotiympäristössä 3–6-vuotiaille lapsille. EN 71-8:2018 & EN 17191:2021

Käyttöohjeet

- Tarkista, ettei osia ole löystynyt. Kiristä ruuvit tarvittaessa.
- Jos tuote on rikki tai vaurioitunut tavalla, joka vaarantaa toiminnan tai turvallisuuden, ota yhteyttä Lekolariin. Yhteystiedot alla:

Puh./ WhatsApp 09 8294 600
asiakaspalvelu@lekolar.fi
Osoite: Lekolar-Printel Oy, Metsäläntie 20, 00320 Helsinki

- Käytä vain Lekolarin varaosia.
- Puhdista tuote kostealla liinalla.