

## **Mounting manual for Akuframe Light ceiling products**

- 1) Mount the two flat brackets in the ceiling with a distance of approx. 1 m between them (see picture below) - on the line where you want to install the module.
- 2) Hang the module in the brackets and push the module against the ceiling. On the opposite side of the fittings you mounted in step 1. Make a centered mark along the frame.
- 3) Take down the frame again
- 4) Measure approx. 6mm inwards from the mark you made in step 2 and make another new mark.
- 5) At this new mark (the mark you made in step 4) – screw in the T-screw so that only 6-8mm of the T-screw protrudes from the ceiling and make sure the head of the T-screw lines up with the slot in the frame.
- 6) Mount the module in the flat brackets again and push the module towards the ceiling - so that the frame on the other side meets the T-screw.
- 7) Use the flat wrench to turn the T-screw in the slot so it holds the frame to the ceiling.

## **Monteringsmanual för Akuframe Light Takprodukter**

- 1) Montera de två platta fästena i taket med ett avstånd av ca. 1 m mellan dem (se bild nedan) – på linjen där du vill installera modulen.
- 2) Häng upp modulen i fästena och tryck modulen mot taket. På motsatta sidan av de beslag du monterade i steg 1. Gör en centrerad markering utmed ramen.
- 3) Ta ner ramen igen.
- 4) Mät ca. 6mm inåt från markeringen du gjorde i steg 2 och gör ytterligare en ny markering.
- 5) Vid denna nya markering (markeringen du gjorde i steg 4) – skruva i T-skruven så att enbart 6-8mm av T-skruven sticker ut från taket och se till att huvudet på T-skruven är i linje med spåret i ramen.
- 6) Montera modulen i de plana fästena igen och för modulen mot taket – så att ramen på andra sidan träffar T-skruven.
- 7) Använd den platta nyckeln för att vrida T-skruven i spåret så håller den fäster ramen mot taket.

## **Monterings vejledning for Akuframe Light Loftsprodukter.**

- 1) Monter de to flade beslag i loftet med en afstand på ca. 1 m mellem dem (se billede nedenfor) - på den linje, hvor du vil installere modulet.
- 2) Hæng modulet i beslagene og pres modulet mod loftet. På den modsatte side af de beslag, du monterede i trin 1. Lav et centreret mærke langs rammen.
- 3) Tag rammen ned igen.
- 4) Mål ca. 6 mm indad fra det mærke, du lavede i trin 2, og lav endnu et nyt mærke.
- 5) Ved dette nye mærke (mærket du lavede i trin 4) – skru T-skruen i, så kun 6-8 mm af T-skruen stikker ud fra loftet og sørg for, at T-skruens hoved flugter med slidsen i rammen.
- 6) Monter modulet i de flade beslag igen og flyt modulet mod loftet - så rammen på den anden side møder T-skruen.
- 7) Brug den flade skruenøgle til at dreje T-skruen i slidsen, så den holder rammen til loftet.

