

- Tejpa fast koppartejp på insidan av arket (enligt bild). Så det bildas en sluten krets.



- Tryck igenom dioderna från framsidan och spänn fast. Att tänka på: lysdiodernas ben har två poler. Plus-ben tillika minus-ben ska vara på samma remsa.



- Vik upp kanten mot batteriet. Koppartejpen ska ha kontakt med batteriet från båda sidorna. Tänk på att plus-sidan ska ha kontakt mot samma sida som plus"spröna" för att få detta att fungera.
- Det kan vara till sin fördel att klämma åt pappret och batteriet med ett gem för att lättare behålla kontakten.



- Pressa pappret neråt på båda sidorna. Benen får då kontakt med koppartejpen och dioden lyser! Lysande gjort!