

MPI Skötbord Quick 75

MPI Skötbord höjer nivån på din arbetsplats!

Varje arbetsuppgift är specifik och varje individ unik. Därför krävs skräddarsydda och effektiva arbetsplatser som är enkla att anpassa efter behov. Oftast baseras de på samma grundläggande funktioner, nämligen "höja-sänka-ställa".

Användning

MPI Skötbord Quick är ett motordrivet höj och sänkbart skötbord, där man enkelt individanpassar till rätt arbetshöjd.

Snabbt körs skötbordet ner, så att barnet själv kan klättra upp på bordet. Med en enkel knapptryckning är bordet tillbaka i rätt arbetshöjd och onödiga lyft eliminerade.

Skötbordstoppen är i tålig sanitetsakryl som gör det enkelt att hålla rent.

Det finns i två utföranden, fristående på en stabil golvfot, eller väggmonterat.

Skötbordet har lång livslängd och är underhållsfritt.

Levereras normalt knock-down och är enkelt att montera utan specialverktyg.

Snabbfakta

- Kapacitet:** För barn upp till 20 kg
- Storlek:** Bredd 750 mm, djup 1030 mm, höjd 1300 mm
- Slaglängd:** 360 - 1080 mm
- Hastighet:** 45 mm/s
- Säkerhet:** Utrustat med säkerhetsbrytare som säkerställer att ingen kläms under bordet
- Godkännande:** Skötbordet är godkänt av Statens Provningsanstalt enligt EN 12221:2008 och SS-EN 71-3



mpi
Höjer nivån på din arbetsplats

MPI Skötbord Quick 75

Standardsortiment

Art nr.	Benämning	Dimension BxDxH	Höjdinställning Liggyta	Max last	Lyfthastighet obelastat
311802	Fristående	750x1070x1300	360-1080 mm	20 kg	45 mm/s
311803	Vägghängd	750x1030x1300	360-1080 mm	20 kg	45 mm/s

Övrig teknisk specifikation

Stativ:	Lyftpelare LP160 med skyttel Naturanodiserad aluminium
Glidlagring:	Specialplast
Lack:	Pulverlack RAL9016
Skötbord:	Sanitetsakryl
Madrass:	SP-godkänd
Styrenhet:	Input: 230V, 50Hz, 1,6A Output: 24V, 240W
Intermittens:	10%, 1 min på, 9 min av
Drivsystem:	Ställdon 24V DC, trapetsgångad skruv, Hallsensor, tystgående
Manöverdon:	Handkontroll
Ställfötter:	4 st, justerbara

Bordet levereras knock-down som standard.



Maskindirektivet 2006/42/EG
Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG
EMC-direktivet 2004/108/EG

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

MPI Teknik AB 0478-481 00
Box 96, Lebovägen 5 info@mpi.se
360 50 Lessebo www.mpi.se


Höjer nivån på din arbetsplats