

Lekolar®

HOW TO PUMP YOUR BALL



SE- Att tänka på när du ska pumpa din nya boll:

- Då bollen legat opumpad och ihopvikt länge rekommenderar vi er att pumpa bollen stegvis och sedan avvakta i ca 30 min. Fyll sedan på med ytterligare luft. Detta för att lufttrycket ska hålla så länge som möjligt och för att bollen ska behålla sin rundhet.
- Var noga med att nippeln går rakt ner när du pumpar, kommer den snett kan den skada blåsan och detta kan orsaka läckage.
- Använd alltid nippelolja innan du pumpar upp dina bollar. Utan olja kan hela ventilen tryckas in i bollen, eller torka ut så att luften går ur bollen, se art 133732.



NO- Husk på dette når du skal pumpe opp din nye ball:

- Da ballen har ligget pakket og uten luft lenge, anbefaler vi å fylle ballen trinnvis med luft. Vent deretter i ca 30 min, og fyll på med ytterligere luft. Dette for at lufttrykket skal holde så lenge som mulig, og for at ballen skal beholde sin runde form.
- Vær nøye med at nippelen står rett i ventilen når du pumper. Hvis den står på skrå kan den skade blæren, og dette kan forårsake lekkasje.
- Bruk alltid nippelolje før du pumper opp dine baller. Utan olje kan hele ventilen trykkes inn i ballen, eller tørke ut slik at luften går ut av ballen, se art 133732.



133732



74925

HOW TO PUMP YOUR BALL



DK - Husk dette, når du skal pumpe luft i din nye bold:

- Da bolden har været opbevaret i længere tid i upumpet tilstand, anbefaler vi at pumpe bolden ad flere gange – gerne med 30 minutters mellemrum. Fyld lidt luft i ad gangen. Dette sikrer, at lufttrykket holder længere og bolden beholder således sin form.
- Vær opmærksom på, at mundstykket er lodret, når du pumper, - er den skæv, kan du ødelægge ventilen og dermed forårsage lækage.
- Anvend altid olie, inden du pumper luft i bolden. Ellers kan du komme til at trykke ventilen ind i bolden – eller ventilen tørrer ud og luften siver ud ad bolden, se artikel 133732.



FI - Kuinka pumpaat palloosi ilmaa:

- Kun pallo on saapunut pumpaamattomana, suosittelemme, että se täytetään ensin hieman vajaaksi ja odotetaan n. 20 min jonka jälkeen pallo pumpataan lopulliseen kovuuteensa. Tällöin pallo saa ja säilyttää paremmin oikean muotonsa.
- Pitäkää venttiin neula suorassa pumpattaessa, ettei se vahingoita venttiiliä ja aiheuta pallon vuotamista.
- Laittakaa aina venttiiliöljyä (tuote 133732) venttiin ennen pumpaamista. Öljy estää venttiiliä kuivumasta ja vahingoittumasta ja silloin ilma pysyy hyvin pallossa



133732



74925